


# リンナイ グリル付ガステーブル 取扱説明書

# Rinnai

家庭用

保証書別添

よく読んで  
安全に正しく  
お使いください。



全口センサー搭載  
**Si センサーコンロ**

## ご愛用の皆様へ

このたびはリンナイグリル付ガステーブルをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。


- ご使用前にこの取扱説明書を最初から最後までよくお読みいただき安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書と別添の「保証書」の内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- 幼いお子様にはさわらせないでください。
- この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が縮まります。
- この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にて再購入してください。

品 名	型 式 の 呼 び
KGE-M631VFS(SL)-L VH-60VFS	RTS-M630VFS-L
KGE-M631VFS(SL)-R	RTS-M630VFS-R

もくじ	ページ
各部のなまえと特長	1
安全上のご注意 (必ずお守りください)	2 ~ 7
機器の設置	8・9
使いかた	
点火・火力調節・消火のしかた	10
コンロ	11 ~ 12
使用中に自動的に弱火になったときは	12
グリル	13 ~ 14
使用中に消火したときは	15
お手入れのしかた	16 ~ 18
故障かな?と思ったら	19 ~ 21
別売部品のご紹介	22
交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)	22
長期間使用しない場合	22
廃棄時のお願い	22
アフターサービス	裏表紙
仕様	裏表紙

# 1 各部のなまえと特長

図のように正しくセットしてください。図は -L タイプ（強火力バーナーが左側のタイプ）です。-R タイプは強火力バーナーと標準バーナーが左右逆になります。



## コンロ部の主な機能

### ●天ぷら油過熱防止機能 6 11 15

（標準バーナー・強火力バーナー）  
天ぷら・フライなどの揚げものを調理中、調理油が過熱されても、自然発火温度に達する前に自動消火します。（必ず指定以上の油量でご使用ください）

### ●コンロ消し忘れ消火機能 11 15

（標準バーナー・強火力バーナー）  
消し忘れを防ぐため点火してから約 2 時間で自動消火します。

### ●焦げつき消火機能 11 15

（標準バーナー・強火力バーナー）  
煮もの調理などで水分がなくなり、なべ底が焦げついてくると、なべを傷める前に自動消火します。（なべの材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。）なべ底にこんぶや竹皮などをしいた調理では焦げつき消火機能が正常に動かないことがあります。

### ●センサー解除機能 12

（強火力バーナー側のみ）  
「天ぷら油過熱防止機能」「焦げつき消火機能」を一時的に解除します。ただし、なべの異常過熱を防止するため、弱火・強火と自動的に調節します。その状態が30分間連続した場合、自動消火します。

## グリル部の主な機能

### ●水のいらない両面焼グリル 13

グリル皿にはクリアコート加工してありますので、汚れが取れやすく、お手入れが簡単です。

### ●グリル過熱防止センサー 13 15

魚などの調理物を焼き過ぎたり、から焼きした場合など、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動消火します。

### ●グリル消し忘れ消火機能 13 15

消し忘れを防ぐため、点火してから約15分で自動消火します。

※ 内の数字はページを示しています。

## コンロ・グリル操作ボタンもどし忘れお知らせ機能

天ぷら油過熱防止機能などの安全機能により消火したときに、操作ボタンはもどきません。もどし忘れると、1分毎にブザーが「ビッ」と5回鳴ってお知らせしますので消火の状態にもどしてください。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。




# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

# 2








〈安全に正しくお使いいただくために〉

この取扱説明書および製品には、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくための重要な内容が説明してあります。

●以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

 <b>危険</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


●絵表示について次のような意味があります。

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	火気禁止
	接触禁止
	分解禁止
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。
	換気必要

## ⚠ 危険

### ■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、電気器具のスイッチの入・切、電源プラグの抜き差し、周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。




### ■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する

①すぐに使用を中止しガス栓を閉める。(ガス栓つまみのないガス栓、ガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)

②窓や戸を開けガスを外に出す。


③もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。



## ⚠ 警告

### ■供給ガスと銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)があっていることを確認する

供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをすることがあります。供給ガスがわからない場合はお買い求めの販売店、またはもよりの当社事業所に問い合わせてください。転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。




## 警告

### ■設置するときは可燃物との距離を確実に離す

距離が近いと火災の原因になります。(火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください) 可燃物との距離が守れない場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。**9 22**  
また表面がステンレス板やタイルの場合でも内部が可燃性の場合は必ず防熱板を取り付けてください。防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にご連絡ください。

### ■設置後機器の周囲を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す




### ■機器の上や周囲にはペットボトル、調理油、スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど燃えやすいものを置かない また機器本体の下に新聞紙やビニールシートなどの燃えやすいものを敷かない また電源コードを通さない

熱でスプレー缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発したり火災の原因になります。



### ■地震、火災、または使用中に異常な燃焼、臭気、異常音を感じた場合、使用途中で消火した場合はただちに使用を中止し、ガス栓を閉める(つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)故障かな?と思ったら**19~21**に従い処置をする。



### ■機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンジンなど引火のおそれのあるものを使用しない

引火して火災の原因になります。



### ■火をつけたまま離れたり、外出、就寝をしない

調理中のものが異常過熱し火災の原因になります。特に天ぷら、揚げものをしているときやグリルを使用しているときは、その場を離れないでください。離れるときは必ず消火してください。




### ■ガスコードを使用する場合は、器具用スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って接続する

「ガスコードなどでコンセント接続する場合」**9**を参照してください。間違った接続はガス漏れの原因になります。




### ■ガス用ゴム管(ソフトコード)を使用する場合は検査合格マークまたは JIS マークの入っているものを使用し、ひび割れたゴム管、古いゴム管は使用しない

ガス用ゴム管以外は耐久性に欠けガス漏れの原因になります。ビニール管は絶対に使用しないでください。またガス用ゴム管はときどき点検して古くなった場合は取り替えてください。




### ■ガス用ゴム管(ソフトコード)は赤い線まで差し込んでゴム管止めでしっかりと止める

しっかりと止めないとガス漏れの原因になります。



### ■ゴム管の継ぎたしや二又分岐はしない

ガス漏れの原因になります。



### ■ガス接続口に汚れやゴミがないようにする

ガス漏れの原因になります。



### ■ガスコードの長さが合わないために高温部に触れたり、機器の下を通したり、機器に触れたりする場合はガスコードを使用しない

ガスコードが過熱され、ガス漏れの原因になります。



## 警告


- ガス用ゴム管（ソフトコード）、ガスコードは、高温部に触れたり、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短くして使用する また、ガス用ゴム管（ソフトコード）、ガスコードは機器の下を通したり、グリル排気口や炎に近づけない また、他の機器で加熱されるような所にも通さない

使用時は周囲が高温になりゴム管がとけてガス漏れの原因となります。




- グリル排気口をタオル、ふきんなどでふさがない

不完全燃焼や火災の原因になります。




- 脂の出る料理にはグリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂がたまり発火の原因になります。




- グリルを続けて使用する場合は、そのつどグリル皿にたまった脂などを取り除く また使用後も必ず掃除をする

グリル皿にたまった脂が過熱されて発火し、グリル排気口より炎が出る場合があります。脂の多い調理物（さんまやとり肉など）は特に注意してください。




- グリル皿の中に市販のグリル石、グリルシートなどを入れない

機器の損傷や、たまった脂が過熱されて発火し、火災の原因となります。



- コンロをおおうような大きな鉄板やなべは使わない

一酸化炭素中毒のおそれがあります。



- グリル使用前にグリル庫内に食品くずやふきんなどがなくないことを確認する またグリルとびらに魚などをはさみこんだまま使用しない

食品くずやふきんなどが燃えることがあります。




- アルミはく製する受け、省エネごとくなどの補助具は使わない

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。




- 焼き網は使用しない

しる受けにたまった油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



- 使用後は消火を確認しガス栓を閉める

消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、機器から離れるときは必ず消火してください。



- 火がついたまま持ち運ばない

火災、やけどの原因となります。



- 石焼いもつぼは使用しない

機器の異常過熱による機器損傷の原因になります。



- 絶対に改造・分解は行わない


改造・分解は一酸化炭素中毒のおそれがあります。また、火災の原因になります。



## 注意


- 魚を取り出すときなどは手や腕がグリルとびらやガラスに触れないようにする

手や腕が触れるとやけどをすることがあります。グリルとびらをいっぱいまで引き出してください。



- グリル皿の持ち運びはていねいに


使用中・使用直後はグリル皿にたまった脂が高温になっています。こぼすとやけどをする原因になります。



## ⚠ 注意

### ■グリルとびら取っ手のガラス付近には触れない

使用中、使用直後は高温になっており、やけどをする原因になります。



接触禁止

### ■グリルとびらを開けたままグリルを使用しない

トッププレート前部を焦がしたり、機器の上部が異常に過熱され、やけどをする原因になります。



### ■グリル排気口に手や顔などを近づけない またなべの取っ手を排気口に向けない

グリル排気口から高温の排気が出ます。やけどやなべの取っ手が過熱され取っ手を焼損する原因になります。



### ■グリル皿に水を入れないで使用する

グリルを使用するときは、グリル皿に水を入れないで使用してください。グリル皿が浅くなっているため、こぼれてやけどをする原因になります。



### ■グリルとびらに重いものをのせたり、強い力を加えない

グリル皿受けが変形したり、グリルとびらがはずれ、けがや機器破損の原因になります。




### ■グリル皿を持ち運びする際は、さめてから持ち運ぶ

使用中、使用直後はグリル皿が高温になっています。やけどをするおそれがあります。



### ■グリル皿の出し入れはゆっくり確実に

水平にゆっくり出し入れしてください。グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと途中で止まらずに落下し、脂がこぼれてやけどをすることがあります。




### ■グリル使用時は魚を焼きすぎない

魚に火がつき火災の原因になります。グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、  
①操作ボタンを押して消火する。  
②炎が消えるまでグリルとびらを開けない。  
③消火後、点検を依頼する。



### ■グリル皿だけを持って本体より取りはずさない

グリルとびらが落下し、やけどやけがをすることがあります。必ずグリルとびら取っ手を持って取りはずしてください。



### ■使用中、使用直後は操作ボタン・火力調節つまみ・グリルとびら取っ手以外には触れない

やけどをすることがあります。とくに幼いお子様がいらっしゃる家庭ではご注意ください。



接触禁止

### ■コンロ・グリル使用中、使用直後しばらくはトッププレートに触れない

高温になっていますのでやけどをする原因になります。



接触禁止

### ■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

飛び散った脂に引火して、瞬間的にグリルの排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因になります。



### ■熱くなったグリルとびらガラスに水をかけない 衝撃を加えない

ガラスが割れてけがをする原因になります。



### ■点火操作時や使用中はバーナー付近に顔を近づけすぎない

炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。




### ■点火操作をしても点火しない場合は操作ボタンを消火の状態にもどし、周囲のガスがなくなってから再度点火操作をする

すぐに点火操作をすると周囲のガスに点火して、衣服に燃え移ったり、やけどをするおそれがあります。



### ■衣類などの乾燥や練炭の火起しなど調理以外の用途には使用しない

衣類が落下し火災や過熱・異常燃焼による機器焼損の原因になります。



### ■やかん、なべなどの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強いとやかん、なべなどの取っ手が焼損したり、手に触れるとやけどをする原因になります。



## ⚠ 注意

### ■バーナーキャップを水洗いしたときは水気をじゅうぶん切ってからセットする

炎口がつまったまま使用すると異常燃焼の原因になります。



### ■使用中は換気をする

使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど換気をしてください。換気をしないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。



換気必要

注：ただし、屋内設置で自然排気式給湯器およびふろがまを使用している場合は換気扇を回さず窓などを開けて換気してください。排気ガスが逆流することがあります。



### ■強い風の吹き込むところには設置しない

点火不良や機器内部の損傷、安全装置が正しく働かないなどの原因になります。



### ■片手なべや底の丸いなべは不安定な状態で使用しない

なべが傾いてやけどをするおそれがあります。なべの種類によっては、傾いたり、すべりやすいものがあります。小さな片手なべや底の丸いなべは、必ず取っ手を持ちながら調理してください。



### ■しる受け・バーナーキャップは誤ったセットで使用しない

しる受けやバーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しなかったり、炎のふぞろいや逆火を起こしたり、また、器具の中に炎がもぐりこんで危険です。




#### 誤ったセットの例



### ■使用中は手や衣類を炎、バーナー、排気口付近に近づけない

袖やエプロンなど衣類に着火したり、排気熱によるやけどのおそれがあります。なべを動かすときや炎の大きさが自動的に弱火から強火へ切り替わるときがあるので注意してください。



### ■棚の下など落下物の危険のある場所に設置しない

機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因になります。



### ■ごとくをはずしてなべなどを直接コンロに置いて使用しない

不完全燃焼や機器焼損の原因になります。



### ■照明器具など樹脂製品の下へ設置しない

照明器具のかさなどが変形・変色することがあります。



### ■幼い子供には触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。



### ■水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置する

不安定な所や傾いた所に設置すると機器が傾いてやけどやけがのおそれがあります。



### ■機器を水につけたり、水をかけたりしない

不完全燃焼・故障のおそれがあります。



### ■点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけがをすることがあります。



## 天ぷら油過熱防止機能について

天ぷら油過熱防止機能とは天ぷら、フライなどの揚げもの調理で、消し忘れなどによる調理油の過熱を防止する機能です。温度センサーでなべ底の温度を監視し、調理油が発火する温度になる前に自動的にガスを止めます。このとき、ブザーが鳴ってお知らせします。揚げもの調理をされるときは、必ず温度センサーとなべ底が密着していることを確認し、適切ななべの種類と油量をお守りください。使用方法をお守りいただければ、調理油の過熱による発火を防止できないことがあります。

## ⚠ 警告

### ■強火力バーナーのセンサー解除モードは揚げもの調理には使用しない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。



### 警告

#### ■温度センサーとなべ底が密着しているか確認する

温度センサーが傾いていたり、なべとの間にすき間があると、温度センサーがなべ底温度を正しく検知できず、発火や途中消火の原因になります。



#### ■油の量は 200ml 以上行う


調理油の量のはじめから少なかったり、減ってきたりすると発火することがあります。



#### ■温度センサーの上面となべ底が密着していないときは使用しない

中華なべ用補助ごつくを使用すると温度センサーがなべ底に密着しない場合があります。

#### ■底が広く浅いなべなどでの油調理は、油の温度が上がりやすいので使用しない




#### ■耐熱ガラス容器、土なべなど熱の伝わりにくいなべは使用しない



### 注意


#### ■温度センサーのお手入れはこまめに行う また上下にスムーズに動くことを確認する

なべ底に密着しなくなり調理油が発火する場合があります。また、動きが悪いとなべなどが傾き、お湯などがこぼれやけどをする原因にもなります。なべの重さは調理物を含め300g以上必要です。密着しない場合、点検・修理を依頼してください。




#### ■温度センサーに強いショックを加えたりキズをつけない

なべ底にセンサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。



#### お願い

- ・コンロで焼き網やコンロをおおうような鉄板は使わないでください。機器の異常過熱によりトッププレートやごつく・バーナー・しる受けを早くいためます。また、トッププレートのフッ素コートがはがれたりしますのでしないでください。
- ・煮こぼれをさせると機器を早くいためますので、煮こぼれさせた場合は機器がさめてからできる限り早くふき取ってください。
- ・みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにし、よくかき混ぜながら温めてください。強火で急に温めなおすとなべ底に沈んだみそが突然噴き上がり、みそ汁が飛び散ったり、なべがはねあがってびっくりかえることがあります。特に、だし入り豆みそ（赤みそなど）に注意してください。
- ・炎の熱や、煮こぼれなどによりバーナー本体が変色することがありますが、使用上問題ありません。
- ・もちは、グリルで火力をしぼってようすを見ながら焼いてください。短い時間で焼けるので注意してください。
- ・弱火は火力を小さくしぼれるようにしています。消し忘れに注意してください。
- ・なべの形状や材質によっては、強火で長時間ご使用された場合に、まれになべとごつくがくっつくことがあるので、なべを動かすときは注意してください。
- ・調理中になべをのせかえる時は、一旦火を消してからのかえてください。
- ・熱くなったなべなどをラベルの上に置かないでください。ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。
- ・トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わない。磁力線により本製品が故障する原因となります。






## 設置前の準備と確認

- 型式の呼び・ガス種・製造年月は、機器右側面の銘板に表示してあります。
- 機器銘板のガス種（ガスグループ）と供給ガスが合っているか確認します。
- 輸送のため各部分にあて紙や包装部材がありますので全部取り除いてください。

型式の呼び ガス種(ガスグループ)




〈例〉(12A・13Aの場合)

## 部品の取り付け

### バーナーキャップ


「▼」印を手前、凸形状部を奥側にして、バーナーキャップ裏面のピンをバーナー本体の凹部に正しくはめ込み、必ず正常に燃焼していることを確認する。

※バーナーキャップが浮いたり傾いたりしていると点火不良や炎が不ぞろいになったり異常燃焼などが起こる場合もあります。




### しる受け

しる受けは、切込み部が奥になるようにして正しくはめ込み、浮き、傾きのないようにセットしてください。強火力バーナー用 (「H」刻印表示) と標準バーナー用 (刻印表示なし) の2種類がありますので、まちがえないようにセットしてください。



### ごとく



ごとくは▲印を前後にし、ツメ (2箇所) をトッププレートの穴に合わせ、がたつきがないようにセットしてください。


### お願い

バーナーキャップは消耗品です。薄くなったり変形して炎が不ぞろいになった場合は交換が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所へご相談ください。

## △ 注意

### ■ しる受け・バーナーキャップは正しくセットする

バーナーの炎がしる受けの下にもぐり込むなど火災や機器焼損の原因になります。



### ■ ごとくは正しくセットする

誤ったセットをするとなべなどが不安定になり、傾いたり、倒れたりします。




### 単1形アルカリ乾電池2個(付属品)

#### 乾電池のセットのしかた

※電池交換は、機器本体が冷えてから行ってください。

(お願い) 電池ケースは途中で止まり、取りはずせない構造になっています。無理に引っ張らないでください。



## △ 警告

- 乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しない
  - 新旧・異種の乾電池は混用しない
  - 器具を廃棄する場合は、乾電池をはずす
- ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。
- 乾電池に記載してある注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください

### お願い


- 電池ケースに水などの異物が入った場合、接触不良の原因となりますので、ふき取ってきれいにしてください。
- アルカリ乾電池を使用した場合、電池を交換する (電池交換サイン点灯) 目安は約 1 年です。 (付属のアルカリ乾電池で当社使用モードによる)
- アルカリ乾電池でも使用状況・使用時間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が 1 年以内と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。
- 新しいアルカリ乾電池を 2 本同時に交換、ご使用ください。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限 (月、年)」を過ぎている場合は放電により、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また付属のアルカリ乾電池は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- 乾電池は、機器が冷えてから交換してください。

# 9 機器の設置



## 設置場所及び周囲の防火措置

### 設置場所

- 強い風の吹き込まない場所・丈夫で水平な場所
- 付近にカーテンなど燃えやすいものがない場所
- 機器の上に湯沸器のない場所
- 機器を使用した場合ガス栓が加熱されない場所
- 落下物の危険のない場所
- 機器の上に樹脂製の照明器具のない場所
- 周囲に可燃物（木製の壁・モルタル、タイル、ステンレスなどを張り付けた壁・棚など）のある場合
  - ・トッププレートより上面の側面および後面は15cm以上、上部はトッププレート上面より100cm以上離す。
  - ・上記の距離がたもてない場合は壁面に別売の防熱板を取り付けて設置する。



### 防熱板について




**お願い** 別売の指定の防熱板を必ずご使用ください。

防熱板についてはお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。

## ゴム管（ソフトコード）の接続


- ・ガス用ゴム管〈ソフトコード〉(内径9.5mmφ・JISマーク入り)を用い、折れたり、ねじれたりしないようにして、できる限り短く（2m以下で適当にゆとりをもたせる）ガス栓と機器のホースエンドとを接続します。このときゴム管は赤い線までしっかりと差し込み、ゴム管止めで固定してください。また機器本体に触れないようにして接続します。
- ・ガス栓を開け接続部からガスの臭いがしないことを確かめ、ガス栓を閉める。



## ガスコードなどでコンセント接続する場合

### ガス機器側の接続

機器のホースエンドをコンセント化してガスコードでコンセント接続する場合




左図のように、まず別売の器具用スリムプラグを梱包台紙の裏面に記載してある取扱説明に従って機器のホースエンドに取り付け、次にガスコードの器具用ソケットを器具用スリムプラグに“カチッ”と音がするまで押し込みます。

### ガス栓側の接続

（ガス栓がガステーブル用であることを確認してください。）

- ①ガス栓を開けるとき  
コンセント継手を“カチッ”と音がするまで確実に差し込む



- ②ガス栓を閉めるとき  
コンセント継手のすべりリング（白色）を手前に引く



●コンセント継手を差し込むとガス栓が開きます。

●コンセント継手はずれるとガス栓が閉まります。

**お願い**

ガスコード接続する場合は、ガス栓側がカチットプラグになっていないと接続できません。従来のガス栓でご使用する場合は、別売のホースガス栓用プラグが必要です。  
機器を接続するガス栓は、必ずガステーブルコンロ用をご使用ください。

### ガスコンセントについて

『ガスコンセント』は、ガスコードなどを取り付けると自動的に開栓し、取りはずすと自動的に閉栓します。


◆ふたを開ける  
ふたの右端を押します。



◆取り付ける  
“カチッ”と音がするまで差し込みます。




◆取りはずす  
右端にあるふたを押します。



## 点火・火力調節・消火のしかた

※前面パネルの表示と操作ボタンを確認してから点火してください。




- ⬆ 標準バーナー用操作ボタン
- ⬆⬆ 強火力バーナー用操作ボタン
- 🐟 グリル用操作ボタン

点火ロックは幼いお子様のいたずら防止や使用しないときのために操作ボタンを作動させない機構です。火災防止やガス漏れ防止のため、機器から離れるときは念のためお部屋のガス栓を閉め、また点火ロックをしてください。(点火ロックはロック▶の矢印方向へいっぱいまでスライドさせてください。)

### 1 準備



ガス栓を開く(全開)



各操作ボタンの下にある点火ロックつまみをロックの矢印と反対側にいっぱいまでスライドさせ点火ロックを解除します。

### 2 点火


コンロ

グリル

グリル点火確認ランプ点灯

ボタン表示窓(赤色)

ボタン表示窓(赤色)



- 操作ボタンをいっぱい最後までゆっくり押しきる。パチパチ放電しても、押し不足ですと点火しません。
- ・すべてのコンロとグリルが同時に放電します。これは全箇所放電する構造となっていますので異常ではありません。
- ・操作ボタンから手を離しても放電していますが、着火すると止まります。
- ・点火のとき、火力調節つまみは標準バーナーとグリル上火バーナーは「強火」の方向に、強火力バーナーは「中火」の方向に移動します。

**注意**

■点火操作をしても点火しない場合は操作ボタンを消火の状態にもどし、周囲のガスがなくなってから再度点火操作をする。

### 3 火力調節

コンロ

コンロ用火力調節つまみ

グリル

グリル上火用火力調節つまみ

グリル下火用火力調節つまみ

強 弱

強 弱



- 火力調節つまみを左右にゆっくりスライドさせ火力を調節する。
- ・(コンロ) 急激な操作をすると消火する場合がありますので、ゆっくり操作してください。
- ・(グリル) 焼き具合は火力の強・弱で調節してください。(火力は上火、下火それぞれ別に調節できます。)

### 4 消火


コンロ

ボタン表示窓(赤消える)

グリル

グリル点火確認ランプ消灯

ボタン表示窓(赤消える)



- 操作ボタンを押して消火する。
- 必ず火が消えたことを確認する。

お知らせ

コンロバーナーは消火時にボンという音がありますが、これは火が消えた時の音で異常ではありません。(コンロバーナーに風が当たるような場合は、ボンという音がしやすくなります。)

## コンロ


### 使用できるなべと温度センサーについて

#### 調理油の量

揚げものの調理をする場合は必ず200ml以上で使用してください。少ないと発火することがあります。







#### なべの重さとのせかた

- なべの重さは調理物の重さを含め300g以上で安定します。安定性の悪いなべは使用しないでください。
- なべ底の中心が温度センサー頭部に密着するよう、正しくセットしてください。



#### 温度センサーに適したなべ

○：適する ×：適さない（温度を正しく検知しない場合あり）

なべの種類	油料理 (揚げものなど)	その他の料理 (煮ものなど)
アルミ銅  底の平らなアルミ製中華なべ	○ (油量 200ml以上)	○
鉄・ホーロー ステンレス(厚手)  底の平らな鉄製中華なべ	○ (油量 200ml以上)	○
ステンレス(薄手:なべ底厚み2.5 mm未満) 	×	○
土なべ 耐熱ガラス容器 	×	○ (ただし、消火する 場合があります)
圧力なべ 	×	○ (ただし、消火する 場合があります)
無水なべ 多層なべ 	○ (油量 200ml以上)	○

#### 中華なべについて

- なべ底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- 中華なべの種類や使いかたによってはなべが安定せず、温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できません。

### このような調理には、センサー解除機能(強火力バーナー)をお使いください

●温度センサーがなべのから焼きのような高温になる場合、安全機能が働いて自動的に消火します。次のような調理にはセンサー解除機能(強火力バーナー)をお使いください。**12**

〈高温になりやすい調理〉

焼きもの：お好み焼き・ホイルのつつみ焼き・ポークソテーなど

炒めもの：ソーセージ炒めなど

炒りもの：ごま炒り・大豆炒りなど

### 自動判別機能

機器が自動的に料理の種類を判別し、焦げつきがひどくなる前に自動消火する機能、高温調理のとき自動的に高温で温度調節する機能、天ぷら油が発火する前に自動消火する機能がはたらきます。

### コンロ消し忘れ消火機能

消し忘れを防止するために、点火してからの連続使用時間を判断して約2時間経過すると自動消火し、同時にブザーが「ピー」と3回鳴ってお知らせする機能です。**21**

●コンロ消し忘れ消火機能が作動したら

すぐに操作ボタンを押し消火の状態にしてください。点火するときは、再度点火操作を行ってください。



### 焦げつき消火機能

煮ものなどで水分がなくなり、なべの底が焦げつきはじめたらなべを傷める前に自動消火し、同時にブザーが「ピー」と5回鳴ってお知らせする機能です。**21**

●焦げつき消火機能が作動したら： すぐに操作ボタンを押して消火の状態にしてください。




●再度点火するときは： 焦げつきやすくなるので、ようすを見ながら煮こんでください。

## お願い

- ・カラメル、みその加熱など、水分の少ない調理やなべの材質によっては、ひどく焦げつくことがありますので注意してください。
- ・火力を中火や弱火にして使用した場合、調理によっては消火機能が作動して途中消火する場合があります。このような場合は再度点火してご使用ください。
- ・土なべを使用した場合、弱火から中火にすると消火することがあります。このような場合は再度点火し、中火にしてようすを見ながらご使用ください。放置しますとひどく焦げつくことがあります。
- ・カレーやシチューなどとりみのある料理や煮ものなどを再加熱するときは、水を加え、弱火でようすを見ながら行ってください。放置しますとひどく焦げつくことがあります。
- ・なべを持ち上げたり、ごとくから浮かせて調理しますと焦げつき消火機能が作動し、消火することがあります。
- ・圧力なべや無水なべを使用した料理、とりのもも焼きなどフライパンを使用した料理では焦げつき消火機能がはたらき、消火する場合があります。このような場合は再度点火してご使用ください。


## センサー解除機能（強火力バーナー）

強火力バーナーで、炒る料理やあぶり料理などのから焼きにちかい高温調理をしたいときに使用できる機能です。天ぷら油過熱防止機能と焦げつき消火機能を解除し、高温調理ができます。（約 30 分間使用できます。）




- センサー解除スイッチを 3 秒長押しする。  
ブザーが「ビッ」と 1 回鳴ってお知らせすると同時にセンサー解除モード表示ランプが点灯し、センサー解除モードに設定されます。

- ・もう一度センサー解除スイッチを押すと取り消しになります。



- お願い
- ・なべの異常過熱を防止するため、強火・弱火と火力が自動的に切り替わることがあります。また、弱火状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は、温度センサー過熱防止機能がはたらき自動消火します。
  - ・再点火しても火がつかない場合は、しばらく待ってから行ってください。

- 約 30 分経過すると、ブザーが「ピー」と 3 回鳴ってお知らせし、センサー解除モード表示ランプが点滅し、自動消火します。



- 自動消火後は、操作ボタンを押して消火の状態にする。（消火の状態にもどすまで、センサー解除モード表示ランプは点滅し続けます。また、1 分毎にブザーが「ビビッ」と 5 回鳴ってお知らせします。）
- 必ず火が消えたことを確認する。

### 警告

■強火力バーナーのセンサー解除モードは揚げもの調理には使用しない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。



## 使用中に自動的に弱火になったときは (コンロバーナー)

### 異常過熱を防止するため高温自動温度調節機能が作動

焼きもの料理・炒りもの料理などのから焼きに近い高温調理をした時に、なべの異常過熱を防止するため火力を自動的に強火・弱火と調節する高温自動温度調節機能が作動することがあります。（最初に弱火になったとき、ブザーが「ビビッ」と 1 回鳴ってお知らせします。）この状態が約 30 分以上続いた場合、または温度がさらに上昇した場合は自動消火します。（自動消火した場合は、なべなどが大変熱くなっています。やけどに注意してください。）調理に支障がある場合は、センサー解除機能（強火力バーナー）をお使いください。

## グリル

本機器はグリル皿に水を入れる必要がないタイプです。

## △ 注意

### ■グリル皿に水を入れないで使用する

グリルを使用するときは、グリル皿に水を入れないで使用してください。グリル皿が浅くなっているため、こぼれてやけどをする原因になります。



## グリルを使用する前に

### はじめて使用するときから焼きが必要


工場出荷時の加工油を焼ききるため、グリル焼網を取りはずした状態で約5分から焼きをしてください。このとき、煙がでますが異常ではありません。また、脂身の多い魚などを焼く場合にグリル排気口以外（ごとの周りやグリルとびら前面など）から煙が出る場合がありますが異常ではありません。

## グリル消し忘れ消火機能

消し忘れを防止するために、点火してからの連続使用時間を判断して、約15分経過すると自動消火し、同時にブザーで「ピー」と1回鳴ってお知らせする機能です。

### ●グリル消し忘れ消火機能が作動したら

すぐに操作ボタンを押し消火の状態にしてください。  
グリル皿にたまった脂などを掃除して再度点火操作を行ってください。



## グリルお知らせブザー

グリルを点火後、約3分ごとにブザーが「ピピッ」と1回鳴り、グリルを使用中であることをお知らせします。（調理時間の目安としてもお使いいただけます。）

## グリル過熱防止センサー

魚などの調理物を入れないでから焼きした場合など、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動消火します。また連続で使用した場合にもグリル過熱防止センサーが作動し、自動消火する場合があります。（消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴ります。）

### ●グリル過熱防止センサーが作動したら



グリル庫内の温度がある程度下がるまで使用できない機能になっていますので、約3分待ってから点火操作をしてください。

**お願い** 調理物の種類によっては、グリル消し忘れ消火機能やグリル過熱防止センサーが作動する前に発火することがありますので、機器から離れないようにし、焼きすぎに注意してください。  
例）めざしやうめなどの小魚、干し物や脂分の多いにしん、塩さば、とり肉など。

## グリル皿とグリル焼網のセット・グリルとびら（グリル皿）の出し入れ


### グリル皿のセット

グリル皿の「テマエ」刻印を手前にして、後部2個所の切り欠きに、グリル皿受け後部の棒が入るようにセットしてください。




### グリル焼網のセット

グリル焼網をグリル皿にセットする際、グリル焼網の脚のツメをグリル皿の角穴に確実にセットします。




### 引き出すとき

グリルとびらを止まる場所までいっぱい引き出すと、グリルとびらだけが下がり、焼き物の出し入れ確認が簡単に行えます。



### 取り出すとき

グリル皿を取り出すときは、グリルとびらを止まる場所までいっぱい引き出してから、そのまま持ち上げて取り出します。



### 持ち運ぶとき

グリルとびら取っ手を両手でしっかりと持ち、水平にゆっくり持ち運んでください。




## グリルで上手に焼くには

### 下ごしらえ

- 冷凍の魚は、しっかり解凍してから焼きます。解凍していないと時間がかかり、安全機能が作動することがあります。
- 魚は水洗いしたら、よく水気をふき取ります。
- みそ漬けや粕漬けは、みそや粕をよくふき取ってから焼きます。
- たれつきのつけ焼きや下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。

### 塩加減のこつ


- 塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。
- さばやいわしなど背の青い魚は脂肪分が多いので、多めに塩をして時間をおき、身をしめます。白身魚は、塩を少なめにふり、時間も短めで良いでしょう。
- 川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩をしましょう。
- 魚の重量の2%程度の塩をつけます。身の厚いところには厚く、うすいところにはうすくつけます。
- 尾やひれは特に焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げかたが少なくなります。




### 魚焼きのこつ

#### 魚の置きかた


- 魚は1尾だけ焼く場合でも、中央ではなく端に置いてください。  
(グリルは端の方が火力が強いので、より早く火が通ります。)
- 魚は頭が奥に、尾が手前になるように置いてください。
- 詳しくは付属のクックブックをご覧ください。



魚を1尾 焼く場合





魚を2尾 焼く場合



魚を3尾以上焼く場合

#### 焼きあがった魚を取り出し易くするには？

- グリル焼網に油を塗って予熱をする。  
あらかじめ、グリル焼網に油をうすく塗り、1～2分予熱します。油の膜ができ、魚などがグリル焼網にくっつきにくく、取り出し易くなります。
- 焼きあがった魚を取り出すには？
  - ・付属の“魚とって”を使用すると便利です。
  - ①魚とっての切りこみをグリル焼網に合わせます。
  - ②焼きあがった魚や焼物の下側に魚とってを入れて、くっついた焼物をグリル焼網からはがします。
  - ③小さい焼物なら、そのまますくい取って取り出せます。
- ・はし、またはフライ返しをグリル焼網と平行に入れ、魚を軽く持ちあげてから、取り出す方法もあります。



※両面焼グリルは、上火・下火両面から加熱するため、片面焼グリルに比べ煙が多くでたり、魚がグリル焼網に付着し易くなったりします。魚がグリル焼網に付着し易くなるのは下火バーナーの熱により魚から出た蛋白質が固められ、グリル焼網の周囲に固着したままになり、魚を取り出す時に魚の一部がグリル焼網に付着した状態になるためです。

#### お願い

- ・両面焼グリルは、上下の焼きかたが違うので、表と裏の焼き具合が同じになるとは限りません。上火、下火それぞれの火力調節を利用して好みの焼き色にしてください。
- ・グリル皿は急に冷やさないでください。使用直後に、グリル皿に水をかけると変形することがあります。グリル皿が冷えてからお手入れしてください。
- ・グリルを続けて使用する場合は約3分、間をあけてください。庫内が高温のまま焼き始めると中まで火が通らないうちに自動消火する場合があります。
- ・魚とってはグリル庫内に保管しないでください。魚とってがグリル庫内で引っかかり、グリルとびらが引き出せなくなることがあります。
- ・トーストやクッキーなどの調理に便利な別売のクッキングプレートRCP-62Vを用意しています。お求めの場合は、お買い上げ販売店、またはもよりの当社事業所に連絡してください。
- ・脂の多い食材など調理物によっては過熱防止のため、焼きあがる前にグリル過熱防止センサーが作動し自動消火する場合があります。このような場合、約3分待ってから再度点火操作をしてください。

## 使用中に消火したときは

すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。操作ボタンを消火の状態にもどさない場合、1 分毎にブザーが「ピッ」と 5 回鳴って、お知らせします。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。❶

### 天ぷら油過熱防止機能が作動

消し忘れなどによって起こる調理油の異常過熱時に自動消火します。

※消火と同時にブザーが「ピー」と 5 回鳴ってお知らせします。❶

●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。

●再度点火するときは

※なべや油が大変熱くなっていますので、やけどにじゅうぶん注意して、水を入れたなべや水に浸した布などで温度センサーを冷やしてから点火してください。

### 焦げつき消火機能が作動

煮ものなどで水分がなくなり、なべの底が焦げつきはじめると自動消火します。

※消火と同時にブザーが「ピー」と 5 回鳴ってお知らせします。❶

●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。

### 消し忘れ消火機能が作動

消し忘れを防止するために、点火してからの連続使用時間を判断して、一定時間以上になると自動消火します。(標準バーナー・強火力バーナー約 2 時間、グリル約 15 分)

※消火と同時にブザーが「ピー」と 3 回鳴ってお知らせします。❶

●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。

### 乾電池が消耗

乾電池の容量が全くなかった場合、自動消火します。

※消火と同時にブザーが「ピー」と 3 回鳴ってお知らせします。❶

●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。

※乾電池を交換してください。❷

### 立消え安全装置が作動

煮こぼれなどで火が消えると、ガスを自動的に止めます。(ガスが止まるまで少し時間がかかります)

※ガスが止まると同時にブザーが「ピー」と 3 回鳴ってお知らせします。❶


●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。

●再度点火するときは

※周囲にガスがなくなったことを確認し、グリルの場合はグリルとびらを開け空気を入れ替えて、立消え安全装置(炎検知部)の汚れをふき取ってから点火してください。

お願い

- ・立消え安全装置(炎検知部)に水滴や煮こぼれがつくと、点火しにくくなります。水滴や煮こぼれはふき取ってください。
- ・立消え安全装置(炎検知部)に硬いものをぶつけないでください。まがったり、変形し点火しにくくなります。



### グリル過熱防止センサー作動

魚などの調理物を入れないでから焼きした場合など、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動消火します。また、連続で使用した場合にもグリル過熱防止センサーが作動し、自動消火する場合があります。

※消火と同時にブザーが「ピー」と 3 回鳴ってお知らせします。❶

●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。

●再度点火するときは

※グリル庫内の温度がある程度下がるまで使用できません。約 3 分待ってから点火操作をしてください。

## 電池交換サイン (乾電池の交換時期をランプにてお知らせします。)

■この機器は天ぷら油過熱防止機能、コンロ消し忘れ消火機能などの制御をするために乾電池を使用しています。

■乾電池の交換時期をお知らせする電池交換サイン(ランプ)がついています。

●点滅……新しい乾電池を用意してください。


●点灯……新しい乾電池と交換してください。

電池交換サイン(ランプ)が点灯するとコンロバーナーとグリルの機器すべてが使用できなくなります。操作ボタンを押し点火しても安全のため手を離すと消火するようになっています。電池交換サイン(ランプ)が点灯したら、新しい乾電池と交換してください。

お願い

- ・乾電池は単 1 形アルカリ乾電池をご使用ください。
- ・乾電池が正しくセットされていなかったり、乾電池の容量がなくなつたときは、点灯しません。

電池交換サイン(ランプ)が点灯したら乾電池を交換





# お手入れのしかた

## ⚠ 注意

### ■点検・お手入れは、ガス栓を閉め、機器が冷えてから手袋をはめて行う

- やけどや器具の角などでけがをする原因になります。(グリル庫内・排気口・バーナーまわりは特に注意してください。) また、お手入れする部品以外は、はずさないでください。
- 機器本体に水をかけたり、丸洗いしないでください。
- 点検・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか確認してください。



### ■お手入れ時は、バーナーキャップ・ごとく・しる受け・グリル排気口カバー・グリル部品（グリルとびら・グリル焼網・グリル皿受け・グリル皿）は取りはずせません。それ以外の部品は絶対に取りはずさないでください

- 取りはずした部品は「機器の設置」**8**、「お手入れのしかた」**12**を参照して取り付けてください。

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。
- ※定期点検を受ける先が不明の場合や、点検費用などについてはお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。

## 日常の点検





- 機器周辺に燃えやすいものが置いてありませんか。
- しる受け、バーナーキャップは正しくセットされていますか。
- グリル皿に脂がたまっていますか。
- グリル庫内が脂で汚れていませんか。
- ゴム管の接続は確実ですか。
- ゴム管は傷んでいませんか。
- 立消え安全装置（炎検知部）・温度センサーが汚れていませんか。
- バーナーの炎口が煮汁などでつまっていますか。

## お手入れの道具と洗剤について








### お手入れの手順・ポイント

- ①手袋をします。道具・洗剤を用意します。
- ②洗剤は、「台所用」「住居用」などの用途や、液性（中性・弱アルカリ性・弱酸性）を確認して汚れにあったものを選びます。道具・洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書や注意をよく読み、使えるか確認します。まず、道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- ③スプレーで洗剤を直接かけず、スポンジや布に含ませてから使用してください。
- ④水洗いした後は、必ずふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。
- 守らないと、機器や部品表面のはがれ・欠け・変色・変質・さび・割れ・キズの原因となります。

### 使ってよい道具・洗剤

				●布・スポンジたわし、歯ブラシに水や台所用中性洗剤を含ませてふいて、その後乾いた布で水気をふき取ってください。
スポンジたわし	やわらかい歯ブラシ	やわらかい布	台所用中性洗剤 (野菜・食器洗い用)	

### 使ってはいけない道具・洗剤


 金属たわし	 硬い歯ブラシ	 ナイロンたわし	 亀の子たわし		●硬いため、部品・グリルとびらガラス・ホーローや塗装の表面にキズがつきます。はがれ・欠け・変色・変質・さび・割れの原因になります。
 クレンザー	 みがき粉	 スポンジたわし裏面(硬い)			●スポンジたわしの裏面は硬く、研磨剤も付着しています。 ●研磨剤で、部品・グリルとびらガラス・ホーローや塗装の表面にキズがつき、はがれ・欠け・変色・変質・さび・割れの原因になります。
 弱酸性洗剤・弱アルカリ性洗剤・ クリームクレンザー	 重曹	 歯みがき粉			●基本的には使ってはいけません。表面の変質・キズ・変色・さびる場合があります。 ●もし使う場合は、「お手入れの手順・ポイント」を守って使ってください。ただし、機器表面や前面パネルには絶対に使用しないでください。
 酸性・アルカリ性・ 漂白剤	 シンナー・ベンジン・ アルコール				●部品やホーロー・塗装の表面が変質し、はがれ・変色・さびの原因になります。
 スプレー式洗剤					●機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して作動不良や、腐食して故障の原因になります。機器に直接かけずに、必ず布に含ませてからお手入れしてください。

- 上記記載の使ってよい道具・洗剤以外の道具や洗剤も使用しないでください。

# 17 お手入れのしかた

## バーナーキャップ

- ・目づまりしていたら、炎口をブラシや針金などで掃除をする。
- ・お手入れ後は正しくセットし、正常に燃烧することを確認してください。



お願い


- ・バーナーキャップの表面（黒い部分）を台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）以外の洗剤でお手入れをすると黒い部分がはがれることがあります。万一はがれた場合でもそのままご使用いただいて問題ありません。
- ・煮こぼれしたときは、必ずお手入れしてください。

## グリル皿・グリルとびら・グリル皿受け・グリル焼網

- ・使用後そのつど台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）を含ませたスポンジたわしでお手入れをする。（取りはずしてお手入れができます。）汚れが落ちにくい場合は、台所用中性洗剤や水で汚れた部分を湿らせ、しばらくしてからスポンジややわらかい布でふき取ってください。

### ●グリルとびらの取りはずしかた

1. 押さえバネを①の方向に下げる。
2. グリルとびらを②の方向にたおす。




お願い

- ・グリル皿は、汚れたまま使用しますと、こびりついた脂汚れがとれにくくなりシミが残ったり、発火することがあります。

- ・押さえバネには変形してもどらなくなるほど必要以上に力を加えないください。変形してしまうとグリルとびらが正しく取り付けられなくなって使用中にはずれる場合があります、やけどやけがの原因となります。
- ・グリル皿はクリアコート加工されており、台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）以外の洗剤・みがき粉・硬いものでお手入れをすると、グリル皿のクリアコートがはがれたり、シミ・変色の原因となりますので使用しないでください。
- ・グリル皿にシワ状の模様や一部黒ずんで見える場合がありますが、性能上全く問題ありません。


### ●グリルとびらの取り付けかた

1. グリル皿受けのツメ 2 個所をグリルとびらの角穴にはめ込む。
2. ①の方向にグリルとびらを回転させる。押さえバネがグリル皿受けに確実にハマっているか確認する。




### ●グリル皿の取り付け

- グリル皿の「テマエ」刻印を手前にして、後部 2 個所の切り欠きに、グリル皿受け後部の棒が入るようにセットしてください。



## グリル庫内

- ・使用後はそのつど、やわらかい布やスポンジでふき取る。
- 脂汚れは台所用中性洗剤や水を含ませたやわらかい布やスポンジでふき取ります。
- ・乾いた布で仕上げをする。



## グリルとびらガラス

- ※汚れたらそのつどやわらかい布でふき、お手入れをする。
- ・汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）で汚れた部分を湿らせておき、水を含んだ布でふき取る。

お願い

- みがき粉・硬いものでお手入れをすると、ガラスにキズがつき割れる原因になりますので使用しないでください。

## ごとく・しる受け・グリル排気口カバー

- ・使用後そのつど台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）を含ませたスポンジたわしでお手入れをする。（お手入れをしないとよこれが焼きつくことがあるので、こまめにお手入れしてください。）

### 汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは？


- ・台所用中性洗剤を混ぜた水を含ませた紙や布で湿らせ、そのまま置いておいたり、またつけ置きしておく汚れが浮きあがってきます。また、煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。最後に水洗いし、水気をふき取ります。

### それでも汚れがとれない場合は、以下の方法で汚れを落とします。

- ※ただし、これらは基本的には使ってはいけないもので、表面にキズがついたり、変色・変質することがあります。目立たない部分で試してからお使いください。
- ・重曹を水でぬらしたスポンジや歯ブラシにつけて、汚れを落とします。また、重曹を溶かした水につけ置きした後、汚れを落とします。それでも汚れがとれない場合は、そのまま 30 分ほど煮込むと汚れを落としやすくなります。残った汚れは、割ばしやヘラを使ってこすり落とします。その後水洗いします。
- ・弱アルカリ性洗剤・歯みがき粉・クリームクレンザーをスポンジにつけて、汚れを落とします。

#### お願い

ごとく・しる受け・グリル排気口カバーはホーロー仕上げです。変色やはがれがあっても性能に影響はありません。再購入をご希望の際は、「交換部品」22を参照願います。



## 立消え安全装置（炎検知部）・点火プラグ・温度センサー

- ・汚れや水気をやわらかい歯ブラシなどで落とす。（汚れや水気が付いていると点火しにくくなります。）
- ・温度センサーをお手入れするときは、温度センサーに片手を添えて、かたくしぼった布で温度センサーの頭部および側面の汚れをふき取ってください。



#### お願い

硬いブラシでお手入れをしたり、立消え安全装置（炎検知部）・点火プラグ・温度センサーを傾けたりしないでください。点火不良や立消えの原因になります。

## 機器表面・前面パネル

- 台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）を含ませたスポンジたわし・やわらかい布でふき、お手入れ後は乾いた布で水気をふき取る。

#### お願い

- ・スプレー式洗剤は使用しないでください。機器前面などから内部へ洗剤が入りますと電子基板の誤作動や部品の腐食などにより機器が損傷する場合があります。
- ・印刷面にはみがき粉・金属たわしなど硬いものは使わないでください。表面にキズがつきます。

## トッププレート

- ※汚れたらそのつどやわらかい布でふきお手入れをする。汚れたまま放置するとシミがのこる原因となります。
- ・汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）で汚れた部分を湿らせておき、水を含んだ布でふき取る。

#### お願い

- ・トッププレートを台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）以外の洗剤やみがき粉・硬いものでお手入れをすると、フッ素コートがはがれたりシミ・変色の原因となりますので使用しないでください。
- ・長期間使用するとフッ素コートが変色することがありますが、フッ素の効果には影響ありません。
- ・トッププレートには安全に関する注意ラベルが張り付けてあります。汚れたり読めなくなったときはやわらかい布などで汚れをふき取ってください。また、お手入れの際にははがれないようにご注意ください。もしはがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所で新しいラベルを再購入のうえ、張り替えてください。

# 19 故障かな？と思ったら



**警告**

■使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する

あわてずガス栓を閉めてください。



調べてみると故障でない場合がよくあります。修理を依頼する前に、もう一度チェックしてください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
① 点火しない ・点火しにくい ・放電しない ・点火してもすぐ消える ・手を離すと消火する	●ガス栓を全開にしていますか？	10
	●LP ガスがなくなりかけていませんか？（LP ガスをご使用の場合）	—
	●ガス配管に空気が残っていませんか？（朝一番など） ⇒点火操作を繰り返してください。	
	●バーナーキャップの炎口がつまっていますか？	17
	●点火プラグ、立消え安全装置（炎検知部）、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか？	6・17・18
	●バーナーキャップ、しる受けが正しくセットされていますか？	6・8
	●アルミはく製しる受け皿を使用していますか？ ⇒使用しないでください。	4
	●乾電池が正しくセットされていますか？ 乾電池が消耗していませんか？	8・15
	●点火ロックを解除していますか？	10
	●操作ボタンを強めに数秒間押していますか？	
	●ブザーが鳴って消火しましたか？	21
	●ゴム管が折れ曲がったり、つぶれたりしていませんか？ ⇒ゴム管の折れ曲がり、つぶれを直してください。	4・9
	●ガス栓のヒューズが作動していませんか？ ⇒機器を接続しているガス栓がテーブルコンロ用であることを確認する。	9
	●温度センサーが高温になっていませんか？ 安全機能がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐに消火します。 ⇒水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてください。	15
② 炎の状態がおかしい ・炎が安定しない ・炎が黄色い、赤い ・異常音をたてて燃える、消える ・炎が均一でない ・使用中炎が消える ・なべにすすがつく ・消火後、数秒間炎が出ている	●バーナーキャップの炎口がつまっていますか？	17
	●点火プラグ、立消え安全装置（炎検知部）、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか？	6・17・18
	●バーナーキャップ、しる受けが正しくセットされていますか？	6・8
	●アルミはく製しる受け皿を使用していますか？ ⇒使用しないでください。	4
	●ブザーが鳴って消火しましたか？	21
	●グリル使用時にコンロを使用すると焼物の塩分（ナトリウム）やカルシウムが燃えて、炎が赤くなりますが、異常ではありません。	—
	●バーナーの炎は点火プラグ、立消え安全装置、ごとき部分などで炎が短くなっています。異常ではありません。	
	●火力調節つまみをゆっくり操作していますか？	10
	●風が吹き込んでいませんか？ 扇風機や冷暖房機器の風が当たっていませんか？	6・9
	●加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くなることがありますが、異常ではありません。	—
③ 使用中や消火後に音がする ・「ボン」と音がする ・キシミ音がする ・「シャー」と音がする	●消火操作後数秒間コンロバーナー炎口から小さな炎が出るがありますが、バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	
	●コンロバーナー使用後に「ボン」という火の消えた音がしますが、異常ではありません。	10
	●点火後や消火後にキシミ音がでますが、過熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音で、異常ではありません。	—
④ 点火すると他のバーナーも放電する	●コンロバーナー使用中「シャー」と音がでますが、燃焼するガスの通過音で、異常ではありません。	
	●他のバーナーも同時に放電します。異常ではありません。	10
⑤ バーナー本体が変色する	●炎の熱や煮こぼれにより、バーナー本体が変色することがあります。使用上問題ありません。	—
⑥ ガスの臭いがする	●ゴム管がひび割れたり、穴があいていませんか？	3
	●ゴム管が確実に接続されていますか？	3・9
⑦ コンロバーナー使用中に… ・調理中に消火する ・自動消火しない ・点火してもすぐ消える ・火力が変わる ・なべ底がひどく焦げついて消火した	●なべの形状や材質が適していますか？	7・11
	●なべ底が凹凸していませんか？	
	●なべ底や温度センサーが汚れていませんか？	
	●油の量があっていますか？	
	●から焼きに近い調理をしていますか？	
	●土なべや耐熱ガラスなべや圧力なべを使っていますか？ まれに焦げつき消火機能がはたらき消火することがあります。 ⇒再度点火してご使用ください。	11

こんな場合は	調べてください	参照ページ
⑦コンロバーナー使用中に … ・調理中に消火する ・自動消火しない ・点火してもすぐ消える ・火力が変わる ・なべ底がひどく焦げついて消火した	●冷凍食品や冷凍したなべをそのまま調理していませんか？ ⇒解凍して再点火してください。	—
	●カラメル、みその加熱など水分のほとんどない料理や中火で調理していませんか？ ⇒焦げつきがひどくなる場合があります。	12
	●カレーやシチューの再加熱ですか？ ⇒水を加え弱火でようすを見ながら調理してください。	
	●フライパンやなべをふったり、浮かせて調理していませんか？	
	●火力を中火や弱火にして使用した場合、調理によっては消火機能が作動して途中消火する場合があります。 ⇒再度点火してご使用ください。	
	●圧力なべや無水なべを使用した料理、フライパンを使用したとりのもも焼きなどは焦げつき消火機能がはたらき、消火する場合があります。 ⇒再度点火してご使用ください。	15
	●なべの温度が高温になると、自動的に火力を切り替えます。 強火←→弱火を繰り返し、この状態が 30 分間続くと消火します。	
⑧調理中に消火する	●温度センサーが高温になっていませんか？ 安全機能がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐに消火します。 ⇒水を入れたなべやぬれふきなどで温度センサーを冷やしてください。	15
	●長時間使っていませんか？ ⇒消し忘れ消火機能が作動しました。再点火してください。	11・13・15
⑨グリル使用时 ・焼けすぎる ・焼け足りない ・焼けムラ ・煙が出る	●グリル過熱防止センサーが作動した場合は、約3 分待ってから使用してください。	13・15
	●食材にあった火力調節をしてください。	10
	●脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、排気口以外からも煙が出ることがあります。	13
	●はじめてグリルを使うときグリルや排気口以外から煙や臭いが出ます。グリルには加工油を使っておりその油を焼き切るためで異常ではありません。	
	●しっかり解凍していますか？	14
	●みそや粕は取ってから焼いていますか？	
	●魚の置きかたは合っていますか？	
⑩ブザーが鳴った ・数回鳴った ・鳴り続ける	●塩加減は良いですか？	21
	●安全機能が作動しています。 ⇒確認してください。	
	●グリル使用中に 3 分ごとにブザーが鳴るグリルお知らせブザーです。	13
	●乾電池が消耗しています。 ⇒新しい乾電池と交換してください。	8・15・21
	●消火の状態で作動ボタンが押されています。 ⇒操作ボタンを消火の状態にもどしてください。	1・15
⑪赤いランプが点滅する ・電池交換サイン（ランプ） ・グリル点火確認ランプ	●部品が故障しています。 ⇒ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にご連絡ください。	21
	●乾電池の交換時期が近づいています。 ⇒新しい乾電池を用意してください。	15
	●自動消火した後、使用したコンロまたはグリルの操作ボタンを消火の状態にもどしましたか？ ⇒操作ボタンをもどさないと電池が消耗します。	10・15
⑫点火時にランプが点灯し、数秒後にランプが消えた	●点火操作時「パチパチ」と放電するとともに、電池交換サイン（ランプ）がうすく点滅することがありますが、故障ではありません	—
	●特殊な操作で入るデモ（または検査）モードです。故障ではありません。点火操作をやり直してください。	—
	●酸性やアルカリ性洗剤を使用していませんか？	16～18
⑬部品が変色する ・表面が変色する ・ごとくが変色する	●ごく先端は、炎が当たり白くざらざらになることがありますが、使用上問題ありません。	—
	●炎の熱や、煮こぼれにより変色することがありますが、使用上問題ありません。	
⑭グリル皿にシワ状の模様が 見える ・グリル皿が一部黒ずんで見える	●加工上で発生するものであり、機能・性能上問題ありません。	17
⑮グリルのみ使用してもト ッププレートが熱くなる	●グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱によりトッププレートは熱くなります。使用中・使用後しばらくはトッププレートに触れないよう注意してください。	—

なお、異常のあるときやおわかりにならないときには、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にご連絡ください。不完全な処置は事故のもとになります。

# 21 故障かな？と思ったら


## ブザーについて

ブザー音	部 位	内 容	原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ
ピー5回	標準バーナー 強火力バーナー	天ぷら油過熱防止機能作動 焦げつき消火機能作動	天ぷら油の過熱 焦げつき	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「故障かな？と思ったら」の「こんな場合は」の⑦を確認する。</li> <li>●やけどに注意して再点火を行う。</li> <li>●天ぷら油過熱防止機能作動中（温度センサーが高温のままの状態）は、点火しても手を離すと消火する場合があります。</li> </ul>	11・15
		温度センサー過熱防止機能作動	消し忘れによる過熱から炊きなど	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「故障かな？と思ったら」の「こんな場合は」の⑦を確認する。</li> <li>●やけどに注意して再点火を行う。</li> <li>●温度センサー過熱防止機能作動中（温度センサーが高温のままの状態）は、点火しても手を離すと消火する場合があります。</li> </ul>	15
ピー3回	標準バーナー 強火力バーナー	立消え安全装置の作動	炎の吹き消え 煮こぼれした場合 点火しなかった場合など	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「故障かな？と思ったら」の「こんな場合は」の①、②を確認する。</li> <li>●周囲にガスがなくなるまで待つてから再点火を行う。</li> </ul>	15
		点火時に着火しなかった			
		コンロ消し忘れ消火機能作動	使用開始から約2時間経過し自動消火しました。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●操作ボタンを押してもどす。</li> <li>●続けて使用する場合は、再点火を行う。</li> </ul>	11・15
	強火力バーナー	センサー解除モード終了	約30分が経過し自動消火しました。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●操作ボタンを押してもどす。</li> </ul>	12
	標準バーナー 強火力バーナー グリル	電池交換サインのお知らせ	乾電池の消耗	<ul style="list-style-type: none"> <li>●乾電池を交換してください。</li> </ul>	8・15
	グリル	立消え安全装置の作動	炎の吹き消え 点火しなかった場合など	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「故障かな？と思ったら」の「こんな場合は」の①、②を確認する。</li> <li>●グリルとびらを開け、空気を入れ替えてから再点火を行う。</li> </ul>	15
		点火時に着火しなかった			
		グリル過熱防止センサー作動	グリルのから焼き消し忘れ 連続して使用した場合 少ない食材など	<ul style="list-style-type: none"> <li>●操作ボタンを押してもどし、約3分グリル庫内の温度が冷えるのを待ってから再点火を行う。</li> <li>●作動中（グリル過熱防止センサーが高温のままの状態）は、点火しても手を離すと消火します。</li> </ul>	13・15
		グリル消し忘れ消火機能作動	使用開始から約15分経過し自動消火しました。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●操作ボタンを押してもどす。</li> <li>●続けて使用する場合は、再点火を行う。</li> </ul>	13・15
ブザーが鳴り続ける（約8秒）	標準バーナー 強火力バーナー グリル	温度センサー・グリル過熱防止センサー・電子部品の故障	部品が故障しています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。</li> </ul>	別添 連絡先 一覧表
	強火力バーナー	センサー解除スイッチの故障			

# 別売部品のご紹介

## ●防熱板

・設置場所で、可燃性の壁（ステンレス板などを張りつけた可燃性の壁も含む）から15cm、上部はトッププレート上面より100cm以上離して設置できない場合、図のように取り付けて使用してください。



## ●クッキングプレート RCP-62V

（お使いの場合は、必ず付属のクックブックをお読みください。）

・グリルでトースト、クッキーなどを調理するのに便利なプレートです。



- ・別売部品をお求めの場合は、当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト R.STYLE (<http://www.rinnai-style.jp/>) または、お買い上げ販売店にてお求めください。
- ・防熱板については、この別売の指定の防熱板を必ずご使用ください。

# 交換部品（お客様にて取り替え可能な消耗部品）

- 消耗部品はいたんできたら交換してください。お求めの場合は、当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト R.STYLE (<http://www.rinnai-style.jp/>) または、お買い上げの販売店にてお求めください。

交 換 部 品		希望小売価格（税込）	部 品 番 号
バーナーキャップ	強火力バーナー用	¥1,470	151-338-000
	標準バーナー用	¥1,365	151-310-000
し る 受 け	強火力バーナー用	¥ 525	009-277-000
	標準バーナー用	¥ 525	009-278-000
ご と く		¥1,050	010-295-000
グリル排気口カバー		¥ 840	050-033-000
グ リ ル 皿		¥1,890	070-180-000
グ リ ル 焼 網		¥ 892	071-049-000

※乾電池はもよりの電気店などでお買い求めください。

（2009年3月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください）

- 当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト（R.STYLE）では、上記以外の消耗部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。



当社製品の消耗部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

<http://www.rinnai-style.jp/>

# 長期間使用しない場合

- お部屋のガス栓を必ず閉めてください。
- ガス通路部にほこりが入らないように機器のホースエンドやガスコードの接続口に必ずキャップをしてください。
- 乾電池をはずしてください。
- お手入れしておくと、次回使用するとき便利です。

# 廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

# アフターサービス

修理を依頼されるときは	『故障かな?と思ったら』をもう一度ご覧になって確認してください。それでも不具合のある場合や不明な場合は、ご自分で修理なさらずにもよりの販売店、またはフリーダイヤルへご相談ください。アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。 (1) 製品名・ガス種類 (8) (2) 型式の呼び (銘板表示のもの) (8) 及び品名 (11) (3) 故障または異常の内容 (できるだけくわしく) (4) ご住所・お名前・電話番号・道順 (5) 訪問ご希望日
保証について	当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに無料修理に応ずることをお約束します。(詳細は保証書をご覧ください。) 保証書を紛失されますと無料修理期間であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
補修用性能部品の保有期間について	補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後5年間となっています。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)
転居されるとき	ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。ガスの種類(ガスグループ)が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。この場合、保証期間内でも、調整・改造に要する費用は有料となります。
アフターサービスなどについてわからないとき	お買い上げの販売店が別添の「連絡先一覧表」を参照していただき、もよりの当社事業所にご連絡ください。また、リンナイフリーダイヤル ☎0120-054-321 をご利用ください。
お客様の個人情報の取り扱いについて	●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の個人情報、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。 ●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

## 仕様

品 名	KGE-M631VFS(SL)-L VH-60VFS	KGE-M631VFS(SL)-R
型 式 の 呼 び	RTS-M630VFS-L	RTS-M630VFS-R
型 式 名	RTS-M63VS	
種 類	グリル付ガステーブル	
点 火 方 法	連続放電点火式	
外 形 寸 法	高さ 204 mm×幅 596 mm×奥行 474 mm	
質 量 ( 本 体 )	13.0 kg	
ガ ス 接 続	9.5 mmφ ガス用ゴム管	
付 属 品	取扱説明書、保証書、単1形アルカリ乾電池(2個)、クックブック、魚とって	

使 用 ガ ス 使 用 ガ ス グ ル ープ			1 時間当たりのガス消費量			
			個 別 ガ ス 消 費 量			全 点 火 時 ガ ス 消 費 量
			強火力バーナー	標準バーナー	グ リ ル	
都 市 ガ ス 用	L3	(4A・4B・4C)	2.73kW	1.63kW	1.92kW	5.65kW
	L2	(5A・5AN・5B)	2.94kW	1.63kW	1.92kW	5.85kW
	L1	(6B・6C・7C)	2.97kW	2.09kW	1.92kW	6.50kW
	5	C	2.97kW	2.27kW	1.92kW	6.60kW
	6	A	2.97kW	1.69kW	1.92kW	6.45kW
	1 2	A	3.91kW	2.28kW	1.79kW	7.83kW
	1 3	A	4.20kW	2.45kW	1.92kW	8.40kW
	1 3	A (G)	4.20kW	2.45kW	1.92kW	8.40kW
L P ガ ス 用			4.21kW	2.46kW	1.99kW	8.65kW

(本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますので、ご了承ください)

### 製品についてのお問い合わせは

本 社 ☎052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号  
関 東 支 社 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6  
東 京 支 店 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6  
北 関 東 支 店 ☎048(667)4321 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396-1  
東 関 東 支 店 ☎043(273)3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1  
南 関 東 支 店 ☎045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号  
東 北 支 社 ☎022(238)8315 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目5-5

札 幌 支 店 ☎011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目  
新 潟 支 店 ☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74  
中 部 支 社 ☎052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号  
関 西 支 社 ☎06(6786)3601 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号  
広 島 支 店 ☎082(277)5131 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1  
高 松 支 店 ☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号  
九 州 支 社 ☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

### 修理についてのお問い合わせは

☎0120-054-321



M630VFS-31AX01 (02)  
XI-04 ©  
06000005156650